Prüfnachweis für periodische Überprüfungen

Produkt / Modell / Typ / Spezifikation

(Achtung: Die vollständige Kennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt muss stets lesbar sein!)

Herstellungsjahr	Serien-/Fabrikations-Nr.	Kaufdatum	Datum Erstbenutzung

Regelmäßige Überprüfungen / Reparaturen

(Gemäß BGR 198 / BGR 199 muss die Ausrüstung mindestens alle zwölf Monate geprüft werden!)
Die Gebrauchsanleitung ist stets bei der Ausrüstung aufzubewahren, ggfls. beim Hersteller anfordern!

Datum	Grund der Bearbeitung 1 = regelmäßige Überprüfung 2 =Instandsetzung	Dokumentation Reparaturen / festgestellte Schäden	Name / Unterschrift Sachkundiger Stempel	Datum der nächsten Überprüfung

Ihr Fachhändler:

Bemerkungen / Besondere Hinweise:

Bei der Baumusterprüfung eingeschaltete, notifizierte Stelle:
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

CE 0158

Hersteller: ARTEX Personensicherungssysteme GmbH
Gewerbepark 14, 56587 Oberraden
Tel.: 0049(0)2634/9432-0
Fax: 0049(0)2634/9432-22

Gebrauchsanleitung
und
Prüfbuch
für
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
Typ SK 12 / GB 27 / Elastic
nach
EN 354:2010
EN 355:2002

Typ GB 27

Typ Elastic

Typ SK 12

Die Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer der Typen SK 12/GB 27/Elastic sind über die Anforderungen der Norm hinaus im Sturz über die Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm geprüft und zugelassen. Bei schärferen Kantenradien ist ein Kantenschutz zu verwenden!

Erläuterungen zur Kennzeichnung

Produktbezeichnung
Verb.-Mittel mit Bandfalldämpfer
EN 354:2010
EN 355:2002
(Norm und Jahr der Norm)
Typ / Ausführung
SK12/GB27/Elastic
CE 0158
Artikelnummer xxxxx
Kennnummer der überwachenden Stelle: DEKRA EXAM
Baujahr: 20xx
Serien-Nummer: xxxx
Länge: x m
Hinweis Gebrauchsanleitung beachten
ARTEX
Hersteller