

Montage und Verwendung



Befestigen Sie zunächst die Schlinge am Gurtband des Auffanggurtes, in dem Sie die kleine Schlaufe um das Gurtband des Auffanggurtes legen und durch die große Schlaufe hindurchführen. Mit dem gelben elastischen Band kann das zweite Ende am Auffanggurt fixiert werden.

Zur Verwendung nach einem Absturz lösen Sie das zweite Ende vom Gurt und ziehen die Rettungsschlinge aus der Schutzhülle heraus.



Stellen Sie mit Hilfe der Metallrahmen die Länge so ein, dass die Beingurte beim Einsteigen mit dem Fuß in die Schlinge deutlich entlastet werden. Ggf. muss die Längeneinstellung nochmals korrigiert werden.

Für eine bessere Abstützung empfehlen wir 2 Schlingen je Anwender, die gemäß nebenstehender Abbildung über Kreuz eingesetzt werden sollten.



Gewerbepark 14
56587 Oberraden
Tel.: 02634/9432-0
Fax: 02634/9432-22
Internet: www.artex-net.de
Email: info@artex-net.de